



I. Подготовка поверхности	
1. Нет слабых фрагментов, выступающей арматуры, пятен масла, битума.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Швы расшиты, течи укупорены.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Поверхность шероховатая, насыщенная водой, без капель. ! Для Кристаллизол Эласт - сухое обеспыленное основание.	<input checked="" type="checkbox"/>
II. Приготовление смесей	
1. Модификация материала соответствует задаче, достаточное количество.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Чистая водопроводная вода комнатной температуры.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Раствор дважды перемешан, однородный, на 1 час работы.	<input checked="" type="checkbox"/>
III. Устройство гидроизоляции	
1. Температура производства работ от + 5° С до + 35° С.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Штробы швов и трещин зачеканены плотно.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Материал нанесен без пропусков, с соблюдением толщины слоя.	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. Уход за поверхностью	
1. Температурный режим от + 5° С.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Поверхность поддерживается постоянно влажной в течение 3-х суток.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Последующие работы не ранее, чем через 7 суток.	<input checked="" type="checkbox"/>

